Freifunk Router selber konfigurieren

Freifunk Greifswald greifswald.freifunk.net Letztes Update: 11.08.2015

- Damit ein Router in unserem Freifunknetz mitmischen kann, muss die richtige Software (*Firmware*) installiert sein. Außerdem müssen ein paar Einstellungen getroffen werden.
- Diese Anleitung soll den Prozess exemplarisch darstellen. Bei Problemen wende dich einfach an greifswald@freifunk.net.

Welcher Router und welche Firmware?



- Auf den meisten Geräten ist rückseitig ein Aufkleber, der genau beschreibt, um welches Gerät es sich handelt.
 - Als einfache Geräte empfehlen wir TP-LINK WR841N oder WR841ND
- Besuche unsere Downloadsektion und lade dir die passende Firmware herunter:
 - → http://images.greifswald.freifunk.net/stable/factory/

Eigene Koordinaten ermitteln

- Damit dein Freifunk-Router später korrekt auf der Knotenkarte angezeigt werden kann, brauchst du die Koordinaten seines geplanten Standortes.
 - Besuche dazu unsere Knotenkarte: <u>http://map.greifswald.freifunk.net</u> (1)
 - Navigiere zum geplanten Standort
 - Benutze die Schaltfläche "Koordinaten beim nächsten Klick anzeigen"(2)
 - Klicke auf den geplanten Standort (3)
 - Es öffnet sich ein Fenster mit den Koordinaten (4)
 - Speichere die Koordinaten ab, z.B. in einem Textdokument

Eigene Koordinaten ermitteln





• Schließe deinen Router per LAN-Kabel an einen Computer an. Dafür am Router einen LAN-Eingang benutzen (meist gelb)

Neuer Tab	× Neuer Tab	×	Neuer Tab	× Freifunk (reifswald - Knotenkarte 🗙	TL-WR841	1N × +	• -	d ×
♦ ♦ 192.168.0.1					ଟ ୯ 🔹 🔍 54	4.09067133942	2157 13.382903337478638 → 🏠 💼 💟	/ ↓ ☆ ⊲ @- >	2 - ■
TP-LIN	K							300M Wireless N Ro Model No. TL-WR841N / TL-WR8	uter 11ND
Status Quick Setup WP S Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Quick Setup Run the Quick Setup 1 To continue, please c To exit, please click th	io manually configure your in lick the Next button. le Exit button.	ternet connection and wireless	ext			Quick Setup Help With this guide, you can set the basic parame you are not familiar with this product, you ca expert, you can also choose to set what you wa Click the Next button to continue, or the Exit bu	ters to get a connection to the inte n still finish the settings easily. If int in the menu rather than to use t itton to quit.	rnet. Even if you are an his.
				0.7.1					

- Im Browser die Adresse 192.168.0.1 aufsuchen (1)
- Es folgt eine Loginseite. Benutzername und Passwort sind meist beides **admin**

Neuer Tab	× Neuer Tab	× Neuer Tab	× Freifunk Greifswald - Kn	otenkarte 🗙 TL-WR8	841N × +	×
€ € 192.168.0.1			7	॰ 🕑 🙍 🔍 54.090671339	942157 13.382903337478638 → 🏠 💼 🕻	2 ↓ ♠ ∢ ⊕- ℵ - ≡
TP-LIN	K					300M Wireless N Router Model No. TL-WR841N/TL-WR841ND
Status					Eirmurara Ungrada Haln	
	Firmware Upgrade					
Network	3				To upgrade this device's firmware, follow thes	e instructions:
Wireless	File:	Durchsuchen Ke	ne Datei ausgewählt.		1. Download a most recent firmware upg 2. Enter or select the path name where	<pre>grade file from our website (<u>www.tp-link.com</u>). you save the downloaded file on the computer</pre>
DHCP	Firmware Version:	3.14.4 Build 131129 Re	.39318n		into the File Name blank. 3. Click the Upgrade button	
Forwarding	Hardware Version:	WR841N v9 00000000			4. This device will reboot while the upgra	iding has been finished.
Security					Firmware Version - Displays the current firm	ware version.
Parental Control	6	Upgrade		Datei hochladen	·	are version. The hardware version of the
Access Control						- sversion.
Advanced Routing			€ → T Download		V C Download durchsuchen P	ally when the upgrade is complete. It is
Bandwidth Control			Organisieren 🔻 Neuer Ordner 4		1 🕂 🖬 🗸	tire process. Loss of power during the
IP & MAC Binding			🔶 Favoriten	Änder	rungsdatum Typ Größe	
System Tools	1		🐌 Downloads 💧 🛓 gluon-ffhgw-0.3~1.	1-tp-link-tl-wr841n-n 31.03.	.2015 16:38 VLC media file (.bi 3.840	KB
- Time Settings	▲		🔄 Zuletzt besucht			
- Diagnostic			Desktop			
- Firmware Upgrade	2		🖳 Dieser PC			
- raciony Denautics	_		📄 Bilder			
- Backup & Restore			📙 Desktop			
- Reboot			Downloads			
- Password			Musik —			
- System Log			📔 Videos			
- Statistics			Windows8_OS			>
			Detainamen DVDVG dos Coft Fac	- Chudia	Alla Dataian	
			Dateiname: DVDVIdeoSoft Fre	2 Studio	5 Öffnen Abbrechen	
III Mappel	Discort		m (1) 🕅 Dokumonti Micros 🧑 Hol	oonannt? - Daint	Desiten » 🗴 🖌	

- Dort gibt es den Punkt System Tools (1)→Firmware Upgrade (2)
- Man klickt auf Durchsuchen (3), wählt die vorher heruntergeladene Firmware aus (4), klickt auf Öffnen (5) und anschließend auf Upgrade (6)

Net	uer Tab	×	Neuer Tab 🗙	Neue	ier Tab 🗙	Freifunk (reifswald - Knotenkarte	2	×	TL-WR841N	2	× H	F			•		- 0	×	
()	192.168.0.1						⊽ C ⁱ 3	é Q	\$ 54.0	09067133942157 13.382903337478638	→	☆	Ê	ŧ.	^	A .	ABP 🔻	× -	Ξ	=

TP-LINK[®]

300M Wireless N Router lodel No. TL-WR841N / TL-WR841ND

Status							
Quick Setup	Firmware Upgrade					F	irmware Upgrade Help
WPS						Т	o upgrade this device's firmware, follow these instructions:
Network		Durahauah	aluan #hau 0.2~1	1 to link the 941s and 20 bis		_	1. Download a most recent firmware upgrade file from our website (<u>www.tp-link.com</u>).
Wireless		Durchsuch	gluon-lingw-0.5	. 1-tp-link-ti-wro4 11-nd-v9.bin			 Enter or select the path name where you save the downloaded file on the computer into the File Name black.
DHCP	Firmware Versio	n: 3.14.4 Build 13	31129 Rel.39318n				3. Click the Upgrade button.
Forwarding	Hardware Version	n: WR841N v9 00	0000000	Are you sure to upgrade the	firmware?		This device will reboot while the upgrading has been finished.
Security						Fi	rmware Version - Displays the current firmware version.
Parental Control		Upgrade	э	1 ок Аы	prechen	H	ardware Version - Displays the current hardware version. The hardware version of the pgrade file must accord with the current hardware version.
Access Control						N	• • ote: The firmware version must correspond to the bardware. The upgrade process takes a
Advanced Routing						fe	w moments and this device restarts automatically when the upgrade is complete. It is
Bandwidth Control						l in	nportant to keep power applied during the entire process. Loss of power during the pgrade could damage this device.
IP & MAC Binding							
Dynamic DNS							
System Tools							
- Time Settings							
- Diagnostic							
- Firmware Upgrade							
- Factory Defaults							
- Backup & Restore							
- Reboot							
- Password							
- System Log							
- Statistics							
📲 📓 Mappe1	😻 TL-WR841N - Mozill 📁 Diese	r PC	🕤 Telegram (1)	Dokument1 - Micros	🔊 Unbenannt3 - Paint		Desktop 🎽 ጰ 📣 🔤 🐔 🌠 🐗 🗽 🖬 🗤 🕸 20:56

 Es öffnet sich ein Fenster, in dem man OK drückt (1).

Nedel Tab	A Neder Tab	^	Neder Tab		swald - Khotenkalte	
€ € 192.168.0.1					🔻 🐋 🔍 54.	09067133942157 13.382903337478638 🔿 🏠 💼 🔝 🦊 🍙 🛷 👰 🖛
TP-LIN	K					300M Wireless N Router
						Model No. 1L-VVR841N7 1L-VVR841ND
Status						
Quick Setup	Restart					Firmware Upgrade Help
WPS						To upgrade this device's firmware, follow these instructions:
Network	Software Upgrad	ad Successfully				 Download a most recent firmware upgrade file from our website (<u>www.tp-link.com</u>).
Wireless	Software opgrad	eu successiully:				Enter or select the path name where you save the downloaded file on the computer into the File Name blank.
DHCP	Completed!					3. Click the Upgrade button.
Forwarding	100%					4. This device with rebot while the upgrading has been initished.
Security	Please wait a mo	ment, if the browser	does not refresh auto	matically, click Refre	sh on the top of your	Firmware Version - Displays the current firmware version.
Parental Control	browser.					Hardware Version - Displays the current hardware version. The hardware version of the upgrade file must accord with the current hardware version.
Access Control						Note: The firmware version must correspond to the bardware. The ungrade process takes a
Advanced Routing						few moments and this device restarts automatically when the upgrade is complete. It is
Bandwidth Control						important to keep power applied during the entire process. Loss of power during the upgrade could damage this device.
IP & MAC Binding						
Sustam Taolo						
Time Settinge						
Diagnostic						
- Firmware Ungrade						
- Factory Defaults						
- Backup & Restore						
- Reboot						
- Password						
- System Log						
- Statistics						
Inden mit 192.108.0.1			Delument Missee	Junhannants Daint	Talagana (1)	
	TL-WK84TN - Mozill	Dieser PC	Dokument i - Micros	Condenannto - Paint	Telegram (1)	Desktop 🕉 🌒 📴 📢 🜠 🖬 📶 🌵 20:58

M CO Making

- Schalte den Router während des Upgrades auf keinen Fall aus.
- Nachdem das Upgrade erfolgreich war, startet der Router im *ConfigMode* neu.
- Der Router hat jetzt die richtige Firmware, es folgt die Konfiguration

¥		1		Netzwerk- und	Freigabecenter			_ 0	×
€ ∋ ▾ י 👯 ⊦ Systemsteu	erung → Alle Systemsteueru	ngselemente → Netzwerk- un	d Freigabecenter				¥	Systemsteuerung durchsuchen	P
Startseite der Systemsteuerung Adaptereinstellungen ändern	Grundlegende Inforr Aktive Netzwerke anzeigen	mationen zum Netzwerl	canzeigen und Ver	bindungen einrichter	Ŵ	Stat	tus von Ethernet	×	
Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern			_	2	Allgem	ein			
	Nicht identifiziertes N Öffentliches Netzwerk	letzwerk	Zugriffstyp: Verbindungen:	Kein Internetzugriff Ethernet	IP	v4-Konnektivität:	Kein Inter	netzugriff	
	Netzwerkeinstellungen änd	lern			IP	v6-Konnektivität:	Kein Inter	netzugriff	
	Veue Verbindun	g oder neues Netzwerk einricht	en		M	edienstatus:		Aktiviert	
	Breitband-, DFU-	- oder VPN-Verbindung bzw. K	outer oder Zugriffspunkt	einrichten.	Da	uer:		00:04:00	
	Netzwerkprobler abrufen.	me diagnostizieren und reparie	ren oder Problembehand	lungsinformationen	Aktivi	Details Tät Gesend tes: 4.174	det — 💵 — 1	Empfangen 663.416	
Siehe auch Heimnetzgruppe Intel® PROSet/Wireless Tools Internetoptionen Windows-Firewall						Eigenschaften	n Dia	gnose Schließen	
Mappe1	🥑 Seiten-Ladefehler	🗾 Dokument1 - Micros	🧬 Unbenannt6 - Pair	it 🕜 Telegram	Netzwerk- und	reig	Desktop 🎽 🔰 🧔 🌘	🤊 🌠 🦝 🍡 🔒 .atl 🌵 🛛 21:0	01

- Besuche das Netzwerk- und Freigabecenter (1)
- Du solltest ein Nicht identifiziertes Netzwerk finden, klicke auf Ethernet (2) und anschließend auf Eigenschaften (3)

Eigenschaften von Ethernet	Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/I
Netzwerk Freigabe Verbindung herstellen über:	Allgemein IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen O IP-Adresse automatisch beziehen
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: QoS-Paketplaner Microsoft-Multiplexorprotokoll für Netzwerkadapter Microsoft-LLDP-Treiber Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennur Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6) Installieren Deinstallieren2 Eigenschaften Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emöglicht.	 Folgende IP-Adresse verwenden: IP-Adresse: 192.168.1.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.1.1 DNS-Serveradresse automatisch beziehen DNS-Serveradresse automatisch beziehen Folgende DNS-Serveradressen verwenden: Bevorzugter DNS-Server: 192.168.1.1 Alternativer DNS-Server: isstellungen beim Beenden überprüfen Erweitert
OK Abbrechen	4 OK Abbr

- Suche nach Internetprotokoll Version 4 und markiere es (1), klicke auf Eigenschaften(2)
- Trage die Adressen so ein wie dargestellt (3) und klicke auf OK (4)

Neuer Tab	× Neuer Ta	×	Neuer Tab	×	Freifunk Greifswald - Knotenkarte	× fre	eifunk-e8de27ada0ae - LuCl	3	: +				•	- 0	×
🗲 🕲 192.168.1.1. cgi-bin/luci					⊽ C' 🔮	Q 54.0906	7133942157 13.3829033374786	38 →	☆ 自		⊢ ŵ	1	ABP 👻	₩ -	≡
		Nachbarknoten in deiner N	lähe sind oder du deine Ir	iternetve	bindung für Freifunk zur Ver	rfügung ste	Ilen möchtest.								1
		Internetverbindu	ung nutzen (Mesh-VPN) Bandbreite begrenzen	√											
		Um deinen Knoten auf der hinterlegen.	Karte anzeigen zu könne	n, benöti	gen wir seine Koordinaten. H	Hier hast du	ı die Möglichkeit, diese	e zu							
		Knoten	auf der Karte anzeigen	\checkmark											
			Breitengrad	54.090	067133942157										
				z.B. 53.873	621										
			Längengrad	13.382	2903337478638										
				z.B. 10.689	901										
		Hier kannst du einen öffen beachte, dass dieser Hinw	<i>tlichen</i> Hinweis hinterlege eis auch öffentlich im Inte	n um and rnet, zus	deren Freifunkern zu ermögli ammen mit den Koordinaten	ichen Konta i deines Kn	akt mit dir aufzunehme otens, einsehbar sein	n. Bitte wird.							
			Kontakt												
				z.B. E-Mail	oder Telefonnummer										
							2								
							Speichern & Neu	starten							
🕂 📓 Mappe1	ۏ freifunk-e8de27a	da0 📑 Dokument1 - Micros	🤿 Unbenannt11 - Paint	🔁 Telegra	m (2) 📴 Netzwerk- und	d Freig 🏼 🖞	Status von Ethernet	Desktop	» 🚯	() 💽 📀	N 🗾 🤿	1	ati 📢) 21:0	07

- Im Browser die Adresse 192.168.**1**.1 aufsuchen (1).
- Das Menü ist selbsterklärend. Internetverbindung nutzen (Mesh-VPN) sollte aktiviert sein. Bitte gibt eine Kontaktmöglichkeit an und trage auch die vorher gespeicherten Koordinaten ein. Speichern nicht vergessen (2)

Neuer Tab	K Neuer Tab	× Neuer Tab	× Freifunk Greifswald - Knotenkarte	× freifunk-e8de27ada0ae is rebooting	× +		-	- 🗇 🗙
🗲 🛞 192.168.1.1/cgi-bin/luci/gluon-cont	ig-mode/reboot		C V C	Q 54.09067133942157 13.382903337478638	→ ☆ 🖻	•	^ 4	• 🕺 • 🗏

Dein Freifunkknoten ist nun fertig eingerichtet.

Dies ist der öffentliche Schlüssel deines Freifunkknotens. Erst nachdem er auf den Servern des Greifswalder Freifunk-Projektes eingetragen wurde, kann sich dein Knoten mit dem Greifswalder Mesh-VPN verbinden. Bitte schicke dazu diesen Schlüssel und den Namen deines Knotens (*freifunk-e8de27ada0ae*) an keys@greifswald.freifunk.net.

freifunk-e8de27ada0ae
9c6dd7f2a52bc6df32c7a133e316f8ee7b5ff5311c544882601e09b0c32b49e6

Dein Knoten startet gerade neu und wird anschließend versuchen, sich mit anderen Freifunkknoten in seiner Nähe zu verbinden. Weitere Informationen zur Greifswalder Freifunk-Community findest du auf <u>unserer Webseite</u>.

Viel Spaß mit deinem Knoten und der Erkundung von Freifunk!

-	📑 Mappe1	🕹 freifunk-e8de27ada0	📓 Dokument1 - Micros	🤿 Unbenannt12 - Paint	🔁 Telegram (2)	📴 Netzwerk- und Freig	Desktop 🎽 🔰 🧑 💁 🌄 👘 🔒 🕸	21:08

- Die rot umrahmten Informationen (1) einfach kopieren und per Mail an keys@greifswald.freifunk.net schicken.
- Die Freischaltung findet verzögert statt wenn über den Router nach 48 Stunden noch keine IP-Adressen bezogen werden können, solltest du nachfragen.

Eigenschafte	n von Internetprotokoll Ve	ersion 4 (1	ICP/IP	∨4)	ନ୍ତ	23
Allgemein	Alternative Konfiguration					
IP-Einstel Netzwerk den Netzu beziehen.	lungen können automatisch zu diese Funktion unterstützt. V verkadministrator, um die gee	ugewiesen Venden Sie Eigneten IF	werde e sich a P-Einste	en, wenr andernfa ellungen	n das alls an 1 zu	
◎ IP-A	dresse automatisch beziehen					
- Folg	ende IP-Adresse verwenden:					
IP-Adr	esse:	1.1				
Subnet	zmaske:					
Standa	rdgateway:					
ONS	-Serveradresse automatisch b	eziehen				
- Tolg	ende DNS-Serveradressen ve	rwenden:				
Bevorz	ugter DNS-Server:					
Alterna	tiver DNS-Server:					
Eins	tellungen beim Beenden über	prüfen				
				Erw	eitert.]
			ОК		Abbre	echen

 In der Systemsteuerung sollten gegebenenfalls die Einstellungen rückgängig gemacht werden. (IP Adresse automatisch beziehen, DSN-Serveradresse automatisch beziehen



- Der Freifunk-Router ist einsatzbereit.
- Man kann ihn per LAN-Kabel an einen bereits im Internet befindlichen Router hängen (meist blauen WAN Port benutzen).
- Sollte keine Internetverbindung verfügbar sein, braucht der Router Kontakt zu unserem Freifunk WLAN um Zugang zum Internet zu finden.